

TELEPÍTÉS

Aktív tartó szivargyújtóval - Apple iPad Pro 11 2020 2nd Generation (A2068, A2230)

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



2. Az eszköz tartóba helyezése: Csúsztassa az eszközt a tartóba, amíg nem hallja/érzi, hogy bepattant a helyére.



3. Az eszköz kivétele a tartóból: Csúsztassa ki az eszközt a tartóból.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Apple iPad Pro 11 2018 (A1980, A2013, A1934, A1979)

Apple iPad Pro 11 2021 3rd Generation (A2301, A2459)

Apple iPad Pro 11 2020 2nd Generation (A2068, A2230)

Apple iPad Air 5th Gen (A2588, A2589, A2591)

Apple iPad Air 4th Gen (A2072, A2316, A2324, A2325)

Apple iPad Pro 11 2022 4th Generation (A2759, A2761)