

TELEPÍTÉS

Monitor tartó

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Az előlap alsó részén található csavart csavarozza ki, majd távolítsa el.



2. Helyezze a csukló alaplappját a ProClipre (vagy bármilyen más állványra vagy lapos felületre). Rögzítse a ProClipre a mellékelt csavarok segítségével. (Ha ProClipre helyezi az alaplapot, akkor nem kell eltávolítani a ragasztócsík borítását).



3. Helyezze az előlapot az alaplagra és csavarozza össze a két részt. Állítsa be az előlapot a kívánt pozícióba, majd húzza meg a csavart. Vegye figyelembe, hogy a csavar meghúzásának erősségétől függ, hogy az előlapot mennyire lesz könnyű dönteni vagy forgatni.



4. A tartó a helyére került. Helyezze a képernyőt a képernyőtartóra úgy, hogy fentről lefelé csúsztatja az előlap közepén lévő anyára. A fém részen található gumi gyűrűnek a kijelző hátsó részén lévő barázdán kívül kell lennie. Húzza meg a képernyőtartó hátulján lévő kereket, hogy a képernyőt megfelelően rögzítse. A képernyő eltávolítható és magával viheti, amikor elhagyja az autót.

Az alábbiakkal kompatibilis

''