

TELEPÍTÉS

Monitor tartó

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Az előlap alsó részén található csavart csavarozza ki, majd távolítsa el.



2. Helyezze a csukló alaplapját a ProClipre (vagy bármilyen más állványra vagy lapos felületre). Rögzítse a ProClipre a mellékelt csavarok segítségével. (Ha ProClipre helyezi az alaplapot, akkor nem kell eltávolítani a ragasztócsík borítását).



3. Helyezze az előlapot az alaplapra és csavarozza össze a két részt. Állítsa be az előlapot a kívánt pozícióba, majd húzza meg a csavart.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

''