

# TELEPÍTÉS

## Monitor tartó



A ProAdaptot ProClipre rögzítjük. 1. Távolítsa el a csavart, hogy elválassa a ProAdapt előlapját és a rögzítő lemezt (a legkisebb részt). Rögzítse a rögzítő lemezt a ProClipre a mellékelt csavarok segítségével. 2. Helyezze az előlapot a rögzítő lemezre úgy, hogy a csukló furatai illeszkedjenek. Csavarozza össze az előlapot és a rögzítő lemezt. Vegye figyelembe, hogy a csavar meghúzásának erősségétől függ, hogy az előlapot mennyire lesz könnyű dönteni vagy forgatni. 3. Helyezze a képernyőt a képernyőtartóra úgy, hogy fentről lefelé csúsztatja az előlap közepén lévő anyára. A fém részen található gumi gyűrűnek a kijelző hátsó részén lévő barázdán kívül kell lennie. Húzza meg a képernyőtartó hátulján lévő kereket, hogy a képernyőt megfelelően rögzítse. A képernyő eltávolítható és magával viheti, amikor elhagyja az autót. 4. A ProAdapt monitor tartó a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

''