

TELEPÍTÉS

Nagy teherbírású ProClip

Mielőtt a tartót rögzítené, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.



1. Távolítsa el a csavart a tartóról.



2. Helyezze a tartozék kör alakú részét a tartóba és rögzítse a mellékelt csavarokkal



3. Helyezze a szerelő felületet a kívánt pozícióba, majd rögzítse a mellékelt csavarokkal.



4. A tartozék a helyére került..

Az alábbiakkal kompatibilis

Peugeot Boxer 07-21 (Európa) Dodge Ram ProMaster Van 14-21 (USA) Fiat Ducato 07-21 (Európa)
Citroen Jumper 07-21 (Európa) Peugeot Boxer 07-23 (Európa) Opel Movano 23- (Európa)
Peugeot Boxer 07-24 (Európa) Opel Movano 23-24 (Európa)