

TELEPÍTÉS

Tartozékok

Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!



Erősítse a talpazatot a kívánt pozícióba. Ajánlott a ProClip talpazat beszerelése az járművébe. Összeszerelés közben a készülékkel együtt levő kerek talpazat és a három csavar felhasználásra kerül.



1. Helyezze a talpazat kisebbik részét a talpazat nagyobbik részén lévő nyílásba, hogy a lyukak illeszkedjenek. Rögzítse a kisebbik részt a helyére a kívánt szögben/pozícióban a két csavar segítségével.



2. Helyezze a kerek talpazatot a csatlakozó talpazatra, hogy a lyukak egybeessenek.



3. Rögzítse a kerek talpazatot a helyére a harmadik csavar segítségével.

Az alábbiakkal kompatibilis

Becker Traffic Assist PRO 7916 Becker Traffic Assist Pro 7929 TomTom GO
TomTom GO 300 TomTom GO 500 TomTom GO 700