

# TELEPÍTÉS

## Tartó csuklóval

Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!



1. Lazítsa meg a csavarokat a tartó közepén, hogy eltávolíthassa a forgó rész csatlakozó lemezét a hátuljáról.



2. Helyezze a csatlakozó lemezt a kívánt pozícióba. A mellékelt csavarokkal rögzítse a csatlakozó lemezt a helyére.



3. Helyezze a tartót a csatlakozó lemez fölé, hogy a fogó rész illeszkedjen. Csavarozza a tartót a csatlakozó lemezhez.



4. A tartó a helyére került.

# **Az alábbiakkal kompatibilis**

TomTom One