TELEPÍTÉS

Állvány csuklóval

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Csavarja ki az állvány közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét.



2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze az állványt a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg az állvány szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



3. Helyezze az eszközt az adapter állványra és nyomja egyenesen lefelé, hogy a helyére csússzon. Az eszköz eltávolítása: nyomja az eszközt egyenesen felfelé, kicsúsztatva az adapter állványból.



4. Az állvány a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Scosche Magic Mount Charge