

TELEPÍTÉS

ProClip - BMW 7-series E38 94-01

Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Tisztítsa meg a felületet az 1-es pozícióban a mellékelt alkoholos párnával! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



2. Akassza a ProClip felső részét a ragasztócsíkkal a konzol szegélyé mögé a résbe az 1-es pozícióban! Akassza a ProClip hosszú alsó, szögletes részét a konzol szegélye alá a 2-es pozícióban!



3. Nyomja a ProClip alsó és felső részét egymás felé, amíg a ProClip előlapja vízszintes pozícióba kerül! Húzza meg az anyacsavart a mellékelt eszközzel! Tegye a mellékelt kupakot az anyacsavarra!



4. Igazítsa a ProClip előlapját a ProClip fölé úgy, hogy a csavarlyukak illeszkedjenek! Vegye figyelembe, hogy az előlap pozíciója változó attól függően, hogy milyen módon tartja az előlapot! Csavarozza az előlapot a ProClip-re a mellékelt csavarokkal! A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Acura SLX 97-00 (USA) | Acura TL 96-98 (USA) | Alfa Romeo Spider/GTV 98-05 (Európa) |
| Audi A3 01-02 (Európa) | Audi A4 Avant 95-01 | Audi A4 Sedan 95-00 (Európa) |
| Audi A6 98-03 (Európa) | Audi S3 01-02 (Európa) | Audi S4 Avant 95-01 |
| Audi S4 Sedan 95-00 (Európa) | Audi S6 98-03 (Európa) | BMW Compact 01-07 (Európa) |
| BMW Z3 96-02 | Cadillac Catera 97-99 (USA) | Cadillac Escalade 03-06 (USA) |
| Chevrolet Epica 07-10 | Chevrolet Nubira Sedan 05-11 (Európa) | Chevrolet Nubira Stationwagon 05-11 (Európa) |
| Chevrolet Rezzo 05-09 (Európa) | Chevrolet Tacuma 05-09 (Európa) | Chrysler 300C 05-07 |
| Citroen Berlingo II 03-08 (Európa) | Citroen C5 01-05 (Európa) | Citroen Xantia 93-97 (Európa) |
| Citroen Xantia II 98-04 (Európa) | Citroen Xsara 98-04 (Európa) | Daewoo Nubira 04. (Európa) |
| Daewoo Rezzo 01-04 (Európa) | Daewoo Tacuma 01-04 (Európa) | Dodge Magnum 05-07 (USA) |
| Fiat Stilo 02-07 (Európa) | Ford Cougar 99-07 (Európa) | Ford Escape 01-07 (USA) |
| Ford Mondeo 93-96 (Európa) | GMC Yukon XL Denali 03-06 (USA) | Honda Accord 01-02 (USA) |
| Honda Accord 99-02 (Európa) | Honda Civic 99-00 (USA) | Honda Civic 3&4 Door 96-00 (Európa) |
| Honda Civic 5 Door 95-00 (Európa) | Honda CR-V 97-01 | Honda HR-V 99-05 (Európa) |
| Honda Logo 99-07 (Európa) | Hyundai Accent 00-05 | Hyundai Elantra 96-06 |
| Hyundai Sonata 99-01 | Hyundai Terracan 02-07 (Európa) | Infiniti FX45 06-08 (USA) |
| Infiniti I30 95-00 (USA) | Infiniti I35 02-05 (USA) | Infiniti QX4 01-03 (USA) |
| Isuzu D-Max 04-07 (Európa) | Isuzu Trooper 97-04 | Jaguar S-Type 02-09 (Európa) |
| Jaguar S-Type 03-10 (USA) | Jeep Grand Cherokee 05-10 | Jeep Wrangler 03-06 |
| Kia Carens 01-02 (Európa) | Kia Cremos 97-00 (Európa) | Kia Sephia 98-00 |
| Kia Sephia II 01-06 (Európa) | Kia Shuma 98-00 (Európa) | Kia Shuma II 01-06 (Európa) |
| Kia Sorento 02-07 | Kia Spectra 02-09 (USA) | Lancia Lybra 00-07 (Európa) |
| Land Rover Freelander 04-06 (Európa) | Lexus GX Series 03-10 (USA) | Lexus IS Series 99-04 |
| Mazda 323 90-94 (Európa) | Mazda 323 F (BJ) 98-02 (Európa) | Mazda 626 98-02 (USA) |
| Mazda 626 98-04 (Európa) | Mazda Demio 99-02 (Európa) | Mercedes Benz C-Class (180-320) 00-06 (Európa) |
| Mercedes Benz C-Class (180-320) 01-06 (USA) | Mercedes Benz S-Class 03-05 | Mercedes Benz SL-Class 03-05 (USA) |
| Mercury Cougar 99-03 (USA) | MG ZS 01-03 | Mitsubishi Carisma 99-05 (Európa) |
| Mitsubishi Diamante 97-04 (USA) | Mitsubishi Lancer 96-03 (Európa) | Mitsubishi Montero Sport 97-05 (USA) |
| Mitsubishi Pajero Sport 99-06 (Európa) | Mitsubishi Sigma 97-05 (Európa) | Nissan Almera 96-99 (Európa) |

| | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Nissan Almera Tino 01-03 (Európa) | Nissan Kubistar 04-09 (Európa) | Nissan Maxima 95-03 (USA) |
| Nissan Maxima 95-04 (Európa) | Nissan Pathfinder 01-04 (USA) | Nissan Pathfinder 05-07 |
| Nissan Primera 00-01 (Európa) | Nissan Primera 96-99 (Európa) | Nissan X-Trail 02-07 (Európa) |
| Opel Astra 92-03 (Európa) | Opel Combo 02-11 (Európa) | Opel Corsa 01-06 (Európa) |
| Opel Frontera 99-03 (Európa) | Opel Omega 00-05 (Európa) | Peugeot 206 99-08 (Európa) |
| Peugeot 306 93-02 (Európa) | Peugeot 406 96-03 (Európa) | Peugeot 605 95-01 (Európa) |
| Renault Espace 97-02 (Európa) | Renault Kangoo 03-07 (Európa) | Renault Kangoo 98-02 (Európa) |
| Renault Laguna 94-03 (Európa) | Renault RX4 00-02 (Európa) | Rover 400/45 95-03 (Európa) |
| Seat Cordoba 03-09 (Európa) | Seat Cordoba 94-99 (Európa) | Seat Ibiza 02-08 (Európa) |
| Seat Ibiza 93-99 (Európa) | Seat Inca 93-05 (Európa) | Skoda Fabia 00-07 (Európa) |
| Skoda Felicia 95-01 (Európa) | Skoda Octavia I 01-04 (Európa) | Skoda Octavia I 03-04 (Európa) |
| Skoda Octavia I 99-00 (Európa) | Skoda Octavia I 99-06 (Európa) | Skoda Pickup 96-00 (Európa) |
| Skoda Superb 02-08 (Európa) | Subaru Forester 03-07 | Subaru Forester 98-02 |
| Subaru G3X Justy 04-07 (Európa) | Subaru Impreza 01-04 (Európa) | Subaru Impreza 08-12 |
| Subaru Impreza 98-00 | Subaru Legacy 00-04 (USA) | Subaru Legacy 04-06 |
| Subaru Legacy 99-03 (Európa) | Subaru Outback 04-06 | Subaru Outback 99-03 (Európa) |
| Suzuki Baleno 98-04 (Európa) | Suzuki Esteem 99-03 | Suzuki Grand Vitara 05-15 |
| Suzuki Grand Vitara 98-02 | Suzuki Ignis 04-09 | Suzuki Reno 05-10 (Európa) |
| Suzuki Verona 04-09 (USA) | Suzuki XL-7 02. | Toyota Avensis 03-08 (Európa) |
| Toyota Avensis Verso 01-05 (Európa) | Toyota Camry 02-06 | Toyota Camry 97-01 |
| Toyota Camry Solara 04-10 (USA) | Toyota Camry Solara 99-03 (USA) | Toyota Carina 92-00 (Európa) |
| Toyota Corolla Verso 02-04 (Európa) | Toyota LandCruiser 03-08 | Toyota SportsVan 02-04 (Európa) |
| Toyota Yaris 99-05 (Európa) | Toyota Yaris Verso 99-05 (Európa) | Volkswagen Passat 97-05a (Európa) |
| Volkswagen Passat 98-05 (USA) | Volkswagen Sharan 01-10 (Európa) | Volkswagen Touran 03-15 (Európa) |
| Volvo 440/460 89-96 (Európa) | Volvo 850 92-97 | Volvo C70 97-05 |
| Volvo S40 96-00 | Volvo S70 97-00 | Volvo V40 96-00 (Európa) |
| Volvo V70 97-00 | Volvo XC90 02-14 | BMW 3-series M3 E46 98-04 (Európa) |
| BMW 3-series M3 E46 99-05 (USA) | BMW 5-series M5 E34 88-95 (Európa) | BMW 5-series M5 E34 89-95 (USA) |
| BMW 5-series M5 E60, E61 04-10 | BMW 7-series E38 94-01 (Európa) | BMW 7-series E38 95-01 (USA) |
| Renault Mégane I 99b-02 (Európa) | Renault Scénic 00-03 (Európa) | Renault Mégane I 99"-02 (Európa) |
| Volkswagen Passat 97-05" (Európa) | Renault M?gane I 99?-02 (Európa) | Renault Sc?nic 00-03 (Európa) |