

TELEPÍTÉS

ProClip - BMW 7-series E38 95-01


Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Tisztítsa meg a felületet az 1-es pozícióban a mellékelt alkoholos párnával! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



2. Akassza a ProClip felső részét a ragasztócsíkkal a konzol szegélyé mögé a résbe az 1-es pozícióban! Akassza a ProClip hosszú alsó, szögletes részét a konzol szegélye alá a 2-es pozícióban!



3. Nyomja a ProClip alsó és felső részét egymás felé, amíg a ProClip előlapja vízszintes pozícióba kerül! Húzza meg az anyacsavart a mellékelt eszközzel! Tegye a mellékelt kupakot az anyacsavarra!



4. Igazítsa a ProClip előlapját a ProClip fölé úgy, hogy a csavarlyukak illeszkedjenek! Vegye figyelembe, hogy az előlap pozíciója változó attól függően, hogy milyen módon tartja az előlapot! Csavarozza az előlapot a ProClip-re a mellékelt csavarokkal! A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Acura SLX 97-00 (USA)	Acura TL 96-98 (USA)	Alfa Romeo Spider/GTV 98-05 (Európa)
Audi A3 01-02 (Európa)	Audi A4 Avant 95-01	Audi A4 Sedan 95-00 (Európa)
Audi A6 98-03 (Európa)	Audi S3 01-02 (Európa)	Audi S4 Avant 95-01
Audi S4 Sedan 95-00 (Európa)	Audi S6 98-03 (Európa)	BMW Compact 01-07 (Európa)
BMW Z3 96-02	Cadillac Catera 97-99 (USA)	Cadillac Escalade 03-06 (USA)
Chevrolet Epica 07-10	Chevrolet Nubira Sedan 05-11 (Európa)	Chevrolet Nubira Stationwagon 05-11 (Európa)
Chevrolet Rezzo 05-09 (Európa)	Chevrolet Tacuma 05-09 (Európa)	Chrysler 300C 05-07
Citroen Berlingo II 03-08 (Európa)	Citroen C5 01-05 (Európa)	Citroen Xantia 93-97 (Európa)
Citroen Xantia II 98-04 (Európa)	Citroen Xsara 98-04 (Európa)	Daewoo Nubira 04. (Európa)
Daewoo Rezzo 01-04 (Európa)	Daewoo Tacuma 01-04 (Európa)	Dodge Magnum 05-07 (USA)
Fiat Stilo 02-07 (Európa)	Ford Cougar 99-07 (Európa)	Ford Escape 01-07 (USA)
Ford Mondeo 93-96 (Európa)	GMC Yukon XL Denali 03-06 (USA)	Honda Accord 01-02 (USA)
Honda Accord 99-02 (Európa)	Honda Civic 99-00 (USA)	Honda Civic 3&4 Door 96-00 (Európa)
Honda Civic 5 Door 95-00 (Európa)	Honda CR-V 97-01	Honda HR-V 99-05 (Európa)
Honda Logo 99-07 (Európa)	Hyundai Accent 00-05	Hyundai Elantra 96-06
Hyundai Sonata 99-01	Hyundai Terracan 02-07 (Európa)	Infiniti FX45 06-08 (USA)
Infiniti I30 95-00 (USA)	Infiniti I35 02-05 (USA)	Infiniti QX4 01-03 (USA)
Isuzu D-Max 04-07 (Európa)	Isuzu Trooper 97-04	Jaguar S-Type 02-09 (Európa)
Jaguar S-Type 03-10 (USA)	Jeep Grand Cherokee 05-10	Jeep Wrangler 03-06
Kia Carens 01-02 (Európa)	Kia Cremos 97-00 (Európa)	Kia Sephia 98-00
Kia Sephia II 01-06 (Európa)	Kia Shuma 98-00 (Európa)	Kia Shuma II 01-06 (Európa)
Kia Sorento 02-07	Kia Spectra 02-09 (USA)	Lancia Lybra 00-07 (Európa)
Land Rover Freelander 04-06 (Európa)	Lexus GX Series 03-10 (USA)	Lexus IS Series 99-04
Mazda 323 90-94 (Európa)	Mazda 323 F (BJ) 98-02 (Európa)	Mazda 626 98-02 (USA)
Mazda 626 98-04 (Európa)	Mazda Demio 99-02 (Európa)	Mercedes Benz C-Class (180-320) 00-06 (Európa)
Mercedes Benz C-Class (180-320) 01-06 (USA)	Mercedes Benz S-Class 03-05	Mercedes Benz SL-Class 03-05 (USA)
Mercury Cougar 99-03 (USA)	MG ZS 01-03	Mitsubishi Carisma 99-05 (Európa)
Mitsubishi Diamante 97-04 (USA)	Mitsubishi Lancer 96-03 (Európa)	Mitsubishi Montero Sport 97-05 (USA)
Mitsubishi Pajero Sport 99-06 (Európa)	Mitsubishi Sigma 97-05 (Európa)	Nissan Almera 96-99 (Európa)

Nissan Almera Tino 01-03 (Európa)	Nissan Kubistar 04-09 (Európa)	Nissan Maxima 95-03 (USA)
Nissan Maxima 95-04 (Európa)	Nissan Pathfinder 01-04 (USA)	Nissan Pathfinder 05-07
Nissan Primera 00-01 (Európa)	Nissan Primera 96-99 (Európa)	Nissan X-Trail 02-07 (Európa)
Opel Astra 92-03 (Európa)	Opel Combo 02-11 (Európa)	Opel Corsa 01-06 (Európa)
Opel Frontera 99-03 (Európa)	Opel Omega 00-05 (Európa)	Peugeot 206 99-08 (Európa)
Peugeot 306 93-02 (Európa)	Peugeot 406 96-03 (Európa)	Peugeot 605 95-01 (Európa)
Renault Espace 97-02 (Európa)	Renault Kangoo 03-07 (Európa)	Renault Kangoo 98-02 (Európa)
Renault Laguna 94-03 (Európa)	Renault RX4 00-02 (Európa)	Rover 400/45 95-03 (Európa)
Seat Cordoba 03-09 (Európa)	Seat Cordoba 94-99 (Európa)	Seat Ibiza 02-08 (Európa)
Seat Ibiza 93-99 (Európa)	Seat Inca 93-05 (Európa)	Skoda Fabia 00-07 (Európa)
Skoda Felicia 95-01 (Európa)	Skoda Octavia I 01-04 (Európa)	Skoda Octavia I 03-04 (Európa)
Skoda Octavia I 99-00 (Európa)	Skoda Octavia I 99-06 (Európa)	Skoda Pickup 96-00 (Európa)
Skoda Superb 02-08 (Európa)	Subaru Forester 03-07	Subaru Forester 98-02
Subaru G3X Justy 04-07 (Európa)	Subaru Impreza 01-04 (Európa)	Subaru Impreza 08-12
Subaru Impreza 98-00	Subaru Legacy 00-04 (USA)	Subaru Legacy 04-06
Subaru Legacy 99-03 (Európa)	Subaru Outback 04-06	Subaru Outback 99-03 (Európa)
Suzuki Baleno 98-04 (Európa)	Suzuki Esteem 99-03	Suzuki Grand Vitara 05-15
Suzuki Grand Vitara 98-02	Suzuki Ignis 04-09	Suzuki Reno 05-10 (Európa)
Suzuki Verona 04-09 (USA)	Suzuki XL-7 02.	Toyota Avensis 03-08 (Európa)
Toyota Avensis Verso 01-05 (Európa)	Toyota Camry 02-06	Toyota Camry 97-01
Toyota Camry Solara 04-10 (USA)	Toyota Camry Solara 99-03 (USA)	Toyota Carina 92-00 (Európa)
Toyota Corolla Verso 02-04 (Európa)	Toyota LandCruiser 03-08	Toyota SportsVan 02-04 (Európa)
Toyota Yaris 99-05 (Európa)	Toyota Yaris Verso 99-05 (Európa)	Volkswagen Passat 97-05a (Európa)
Volkswagen Passat 98-05 (USA)	Volkswagen Sharan 01-10 (Európa)	Volkswagen Touran 03-15 (Európa)
Volvo 440/460 89-96 (Európa)	Volvo 850 92-97	Volvo C70 97-05
Volvo S40 96-00	Volvo S70 97-00	Volvo V40 96-00 (Európa)
Volvo V70 97-00	Volvo XC90 02-14	BMW 3-series M3 E46 98-04 (Európa)
BMW 3-series M3 E46 99-05 (USA)	BMW 5-series M5 E34 88-95 (Európa)	BMW 5-series M5 E34 89-95 (USA)
BMW 5-series M5 E60, E61 04-10	BMW 7-series E38 94-01 (Európa)	BMW 7-series E38 95-01 (USA)
Renault Mégane I 99b-02 (Európa)	Renault Scénic 00-03 (Európa)	Renault Mégane I 99"-02 (Európa)
Volkswagen Passat 97-05" (Európa)	Renault M?gane I 99?-02 (Európa)	Renault Sc?nic 00-03 (Európa)