

# TELEPÍTÉS

## ProClip - BMW 7-series E38 95-01



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! 1. Tisztítsa meg a felületet a 2-es pozícióban a mellékelt alkoholos párnával! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! 2. Nyomja a ProClip barázdált peremét a részbe, a középső konzol-panel és a konzol szegélye között, az 1-es pozícióban! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!

## Az alábbiakkal kompatibilis

BMW 7-series E38 94-01 (Európa) BMW 7-series E38 95-01 (USA)