

# TELEPÍTÉS

## ProClip - BMW 7-series E38 94-01

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!



1. Tartsa a ProClip elülső oldalát függőlegesen, és nyomja a ProClip felső részének íves szegélyét a műszerfal körülvevő blokkja és légbefúvó kerete közti részbe!



2. Húzza a ProClip-et lefelé úgy, hogy az íves szegély beakadjon a légbefúvó kerete alá a műszerfal blokkjában!



3. Nyomja a ProClip alsó részén lévő barázdált szegélyt a légbefúvó kerete és a műszerfal párnázott része közti részbe! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére kattan!



4. A ProClip a helyére került.

## **Az alábbiakkal kompatibilis**

BMW 7-series E38 94-01 (Európa) BMW 7-series E38 95-01 (USA)