


TELEPÍTÉS

Tartó csuklóval

Mielőtt a tartót rögzítené, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.



1. Az állvány rögzítése: Tegye az adapter lemezt a monitor hátoldalára, így a lyukak illeszkedni fognak egymáshoz, ahogy a képek is mutatják. Csavarozza az adapter lemezét a helyére, a mellékelt csavarokkal.



2. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Csavarozza az állványt a rögzítő lemezre.



3. A monitor rögzítése: Tegye a monitort a fejtámla lemez előlapja fölé és nyomja/csúszassa lefelé, így az előlap be fog akadni az adapter helyére, a monitor hátoldalára. Az állványból való eltávolításához nyomja/csúszassa lefelé a monitort és emelje ki az állványból.



4. Az állvány a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Nextbase Click & Go Series