

TELEPÍTÉS

Tartó csuklóval


Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



2. A tartó beállítása az eszközhöz: Helyezze a MagSafe töltőt az eszközére. Helyezze az eszközt a tartó fölé és állítsa be a tartót. Húzza meg a tartó elülső részén található csavarokat.



3. Óvatosan nyomja a MagSafe töltőt lefelé és előre, hogy bemenjen a tartóba, majd húzza meg a rögzítőcsavart. A MagSafe töltő eltávolítása: először lazítsa be a rögzítőcsavart, majd nyomja ki a töltőt a tartóból.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Apple iPhone 12	Apple iPhone 12 Mini	Apple iPhone 12 Pro
Apple iPhone 12 Pro Max	Apple iPhone 13	Apple iPhone 13 mini
Apple iPhone 13 Pro	Apple iPhone 13 Pro Max	Apple iPhone 14
Apple iPhone 14 Plus	Apple iPhone 14 Pro Max	Apple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 Pro Max	Apple iPhone 15 Pro	Apple iPhone 15
Apple iPhone 15 Plus		