

# TELEPÍTÉS

## Zárral ellátott tartó - Apple iPad Pro 11 2020 2nd Generation (A2068, A2230)


Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Szorítsa meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



2. Óvatosan csúsztassa az eszköz oldalait a tartóba. Nyomja a zárat a tartó bal oldalára. A záráshoz nyomja le a gombot.



3. A zár nyitásához használja a mellékelt kulcsot. Csúsztassa el a zárat a tartótól. Óvatosan csúsztassa ki az eszköz oldalait a tartóból.



4. A tartó a helyére került. A tartó elfordításával könnyedén válthat vízszintes és függőleges pozíciók között.

## **Az alábbiakkal kompatibilis**

Apple iPad Pro 11 2018  
(A1980, A2013, A1934, A1979)

Apple iPad Pro 11 2020 2nd  
Generation (A2068, A2230)

Apple iPad Air 4th Gen (A2072,  
A2316, A2324, A2325)