

TELEPÍTÉS

Tartó csuklóval

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Helyezze a monitort fejjel lefelé. Helyezze a tartót a monitorra úgy, hogy a furatok illeszkedjenek egymással. Rögzítse a tartót a monitorra, a monitorhoz tartozó csavarokkal.



2. Rögzítse a MoveClip férfi részét a kívánt helyre a mellékelt csavarokkal.



3. A monitor behelyezése: helyezze a monitort a MoveClip fölé és egyenesen lefelé csúsztassa a MoveClipre.



4. A tartó a helyére került

Az alábbiakkal kompatibilis

DDS MC1700 DDS mSlate